

**ACHTUNG!**

Hinweis auf eine Situation, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

**HINWEIS**

Ergänzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

2 Sicherheitshinweise



WARNUNG! Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zum Tod oder schwerer Verletzung führen.

Gefahr durch Stromschlag

- Wenn die Kaffeemaschine sichtbare Beschädigungen aufweist, dürfen Sie sie nicht in Betrieb nehmen.
- Wenn das Stromversorgungskabel der Kaffeemaschine beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, einen Kundendienstmitarbeiter bzw. eine entsprechend ausgebildete Fachkraft ersetzt werden, um Gefahren zu verhindern.
- Reparaturen an der Kaffeemaschine dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsversorgung mit der auf dem Typenschild angegebenen übereinstimmt.
- Vermeiden Sie, dass das Netzkabel, der Stecker oder andere elektrische Teile mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit einer heißen Oberfläche in Berührung kommt.

Gesundheitsgefahr

- Diese Kaffeemaschine kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn diese Personen beaufsichtigt werden oder im sicheren Gebrauch der Kaffeemaschine unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Bewahren Sie die Kaffeemaschine und das zugehörige Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Kinder dürfen nicht mit der Kaffeemaschine spielen.

- Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Besondere Vorsicht ist geboten, wenn die Kaffeemaschine durch oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Benutzen Sie die Kaffeemaschine nicht während der Fahrt.
- Verstauen Sie alle Teile der Kaffeemaschine sicher, bevor Sie Ihre Fahrt beginnen.

Verbrennungsgefahr

- Füllen Sie niemals Wasser in die Kaffeemaschine, wenn diese **heiß** ist. Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es ca. 10 min. abkühlen.
- Die Kaffeekanne kann sehr heiß werden. Fassen Sie sie nur am Griff an.
- Die Heizfläche ist nach Ausschalten des Gerätes noch eine Zeit lang heiß. Berühren Sie nicht die Heizfläche und Oberflächen, die mit heißen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Vermeiden Sie Berührungen mit dem heißen Wasserdampf, der beim Brühvorgang entsteht. Betreiben Sie die Kaffeemaschine **nicht** mit offenem Deckel.

Brandgefahr

- Achten Sie beim Aufstellen der Kaffeemaschine darauf, dass das Netzkabel
 - nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
 - nicht an Kanten reibt.
 - nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Benutzen Sie die Kaffeemaschine nicht auf heißen Oberflächen und stellen Sie sie nicht in der Nähe von offenen Flammen ab.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

- Schützen Sie das Gerät und das Stromkabel vor Hitze und Nässe.
- Tauchen Sie die Kaffeemaschine nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Setzen Sie die Kaffeemaschine nicht Regen aus.
- Füllen Sie keine anderen Flüssigkeiten als Wasser in den Wassertank.
- Entkalken Sie die Kaffeemaschine regelmäßig.