

Sicherheitsvorschriften ProPlus 440270 Pen light LED COB mit Magnet

1. Allgemeine Verwendung

- Verwenden Sie die Stiftlampe ausschließlich zur Beleuchtung wie vorgesehen. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden oder Verletzungen führen.
- Diese Lampe ist für den Einsatz im Haushalt, im Auto, auf dem Boot und bei Outdoor-Aktivitäten geeignet.

2. Batteriebetrieb

- Die Lampe wird mit 3 × 1,5V AAA-Batterien betrieben.
- Verwenden Sie ausschließlich den empfohlenen Batterietyp.
- Setzen Sie die Batterien mit der korrekten Polarität entsprechend der Markierung im Batteriefach ein.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Lampe längere Zeit nicht benutzt wird, um Auslaufen und Korrosion zu vermeiden.

3. Elektrische Sicherheit

- Versuchen Sie nicht, die Lampe zu öffnen oder interne Komponenten zu reparieren. Dies kann zu einem Stromschlag oder zur Beschädigung des Geräts führen.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Lampe mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Kurzschlüsse zu verhindern.

4. Gebrauch und Pflege

- Schalten Sie die Lampe aus, wenn sie nicht in Gebrauch ist, um die Batterielebensdauer zu verlängern.
- Reinigen Sie die Lampe mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden oder chemischen Reinigungsmittel.
- Lagern Sie die Lampe an einem kühlen, trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.

5. Kinder und schutzbedürftige Personen

- Halten Sie die Lampe und die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern, um Erstickungsgefahr oder Missbrauch zu vermeiden.
- Diese Lampe ist kein Spielzeug. Kinder sollten sie nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

6. Magnetische Komponenten

- Die Lampe verfügt über einen Magneten an der Rückseite. Achten Sie auf mögliche magnetische Felder in der Nähe empfindlicher Geräte wie Herzschrittmacher, Magnetdatenträger oder Elektronikgeräte.

7. Umwelt und Entsorgung

- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den geltenden lokalen Vorschriften.
- Geben Sie die Lampe am Ende ihrer Lebensdauer bei einer anerkannten Sammelstelle für Elektronikabfälle ab.

Veiligheidsvoorschriften ProPlus 440270 Pen light LED COB met magneet

- **Algemeen gebruik**
 - Gebruik de penlamp uitsluitend voor verlichtingsdoeleinden zoals bedoeld. Onjuist gebruik kan leiden tot schade of letsel.
 - Deze penlamp is ontworpen voor gebruik in en om het huis, in de auto, op de boot en tijdens outdooractiviteiten.
- **Batterijgebruik**
 - De penlamp werkt op 3 × 1,5V AAA-batterijen.
 - Gebruik uitsluitend het juiste type batterijen zoals hierboven vermeld.
 - Plaats de batterijen met de juiste polariteit zoals aangegeven in het batterijcompartiment.
 - Verwijder de batterijen als de penlamp langere tijd niet wordt gebruikt, om lekkage en corrosie te voorkomen.
- **Elektrische veiligheid**
 - Probeer de penlamp niet te openen of interne onderdelen te repareren. Dit kan leiden tot elektrische schokken of beschadiging van het apparaat.
 - Vermijd contact van de penlamp met water of andere vloeistoffen om kortsluiting te voorkomen.
- **Gebruik en onderhoud**
 - Schakel de penlamp uit wanneer deze niet in gebruik is om de levensduur van de batterijen te verlengen.
 - Reinig de penlamp met een zachte, droge doek. Gebruik geen schurende of chemische reinigingsmiddelen.
 - Bewaar de penlamp op een koele, droge plaats, beschermd tegen direct zonlicht en extreme temperaturen.
- **Kinderen en kwetsbare personen**
 - Houd de penlamp en batterijen buiten bereik van kinderen om verstikkingsgevaar of verkeerd gebruik te voorkomen.
 - Deze penlamp is geen speelgoed. Laat kinderen deze alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- **Magnetische onderdelen**
 - De penlamp bevat een magneet aan de achterzijde. Houd rekening met magnetische velden bij gebruik in de buurt van gevoelige apparatuur zoals pacemakers, magnetische gegevensdragers en elektronische apparaten.
- **Milieu en verwijdering**
 - Gooi gebruikte batterijen weg volgens de geldende lokale regelgeving.
 - Lever de penlamp na einde levensduur in bij een erkend inzamelpunt voor elektronisch afval.

Safety Instructions ProPlus 440270 Pen light LED COB with magnet

1. General Use

- Use the penlight exclusively for lighting purposes as intended. Improper use may result in damage or injury.
- This lamp is suitable for use around the house, in the car, on boats, and during outdoor activities.

2. Battery Use

- The lamp operates on 3 × 1.5V AAA batteries.
- Only use the recommended battery type.
- Insert the batteries with the correct polarity as indicated in the battery compartment.
- Remove the batteries if the lamp will not be used for an extended period to prevent leakage and corrosion.

3. Electrical Safety

- Do not attempt to open or repair internal components of the lamp. This may result in electric shock or damage to the device.
- Avoid contact with water or other liquids to prevent short circuits.

4. Use and Maintenance

- Turn off the lamp when not in use to prolong battery life.
- Clean the lamp with a soft, dry cloth. Do not use abrasive or chemical cleaners.
- Store the lamp in a cool, dry place, away from direct sunlight and extreme temperatures.

5. Children and Vulnerable Persons

- Keep the lamp and batteries out of reach of children to prevent choking hazards or misuse.
- This lamp is not a toy. Children should use it only under adult supervision.

6. Magnetic Components

- The lamp has a magnet on the back. Be aware of magnetic fields when using near sensitive equipment such as pacemakers, magnetic data carriers, or electronic devices.

7. Environment and Disposal

- Dispose of used batteries in accordance with local regulations.
- At the end of its life, dispose of the lamp at a recognized collection point for electronic waste.

Instructions de sécurité ProPlus 440270 Pen light LED COB avec aimant

1. Utilisation générale

- Utilisez la lampe stylo exclusivement à des fins d'éclairage, conformément à sa destination. Une mauvaise utilisation peut entraîner des dommages ou des blessures.
- Cette lampe convient pour une utilisation à la maison, en voiture, sur un bateau ou lors d'activités en plein air.

2. Utilisation des piles

- La lampe fonctionne avec **3 × piles AAA de 1,5 V**.
- Utilisez uniquement le type de piles recommandé.
- Insérez les piles en respectant la polarité indiquée dans le compartiment.
- Retirez les piles si la lampe ne doit pas être utilisée pendant une longue période afin d'éviter les fuites et la corrosion.

3. Sécurité électrique

- N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer les composants internes de la lampe. Cela peut provoquer un choc électrique ou endommager l'appareil.
- Évitez tout contact avec l'eau ou d'autres liquides pour prévenir les courts-circuits.

4. Utilisation et entretien

- Éteignez la lampe lorsqu'elle n'est pas utilisée pour prolonger la durée de vie des piles.
- Nettoyez la lampe avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou chimiques.
- Rangez la lampe dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.

5. Enfants et personnes vulnérables

- Gardez la lampe et les piles hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement ou une mauvaise utilisation.
- Cette lampe n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte.

6. Éléments magnétiques

- La lampe est équipée d'un aimant à l'arrière. Tenez compte des champs magnétiques lors de l'utilisation à proximité d'équipements sensibles tels que les stimulateurs cardiaques, les supports de données magnétiques ou les appareils électroniques.

7. Environnement et élimination

- Jetez les piles usagées conformément aux réglementations locales.
- En fin de vie, déposez la lampe dans un point de collecte agréé pour les déchets électroniques.