

Adapter VW-T4 Lift Roof

Prod.nr. 307879
AD 938-04



- Pour le Thule Omnistor 5002, les adaptateurs se positionneront derrière les supports des bras articulés.

Montage:

- Dégraissez la partie du toit venant en contact avec la colle SIKA 221 à l'aide de SIKA activator et collez l'adaptateur (fig. 1 ou 2).
- Fixez avec quelques vis pour empêcher que les adaptateurs bougent avant que la colle soit sèche. Pré percez Ø 4,2 (fig. 1 ou 2).
- Montez le store sur les adaptateurs de la façon suivante :
- Pour le Thule Omnistor 1000 ou 2000:
Percez un trou de 6,5 mm à travers le dos du boîtier et les adaptateurs et fixez au niveau de chaque adaptateur (fig. 3).
Remarque: Pour ne pas endommager la toile lors du perçage des trous, déroulez complètement le store et placez les pieds de supports le plus haut possible de façon que la toile se positionne horizontalement.
- Pour le Thule Omnistor 5002 of 5003:
Fixez le store avec les vis autoperceuses 4,2 x 16 que vous trouverez dans le kit de montage livré d'origine avec le Thule Omnistor. Si nécessaire, percez des trous de Ø 3 mm (fig. 4).

REMARQUES POUR L'EMPLOI

- Voir les remarques générales sur le mode d'emploi du store.
- Contrôlez régulièrement la fixation des adaptateurs sur le véhicule.
- Afin de ne pas déformer la paroi du véhicule, déroulez le Thule Omnistor 5002 partiellement (1m au maximum). Puis mettez les pieds de supports avant de continuer à dérouler le store.



Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, da bei unsachgemässer Montage der Garantieanspruch erlischt.

ANWENDUNG

Adapter für die Montage der Thule Omnistor 1000, 2000 oder 5002 (2.60m) auf dem VW-T4 mit Klappdach.

INHALT VERPACKUNG

Adapter 8 cm.....	2
Kederschiene 8 cm.....	2
Schrauben DIN7981 4,8 x 16.....	6
Schrauben DIN 84 M6 x 16.....	4
Schrauben DIN 965 M6 x 16.....	2
Selbstsichernde Muttern DIN 985 M6.....	6
Unterlegscheiben DIN125 M6.....	6

MONTAGE

Vorbereitung

- Bei der Thule Omnistor 1000 oder 2000: Die mitgelieferten Stücke Kederschiene an den Adaptern befestigen (Fig. 1).
- Bei der Thule Omnistor 5002: Die mit der Markise mitgelieferten Standardadapterteile an den Adaptern befestigen (Fig. 2).

Position

- Bei der Thule Omnistor 1000 oder 2000 müssen sich die Stützen an den Seiten neben den Seitenplatten befinden.
- Bei der Thule Omnistor 5002 müssen sich die Stützen an den Seiten hinter den Seitenplatten befinden.

Montage

- Entfetten Sie die Montageflächen erst sorgfältig mit SIKA activator und kleben Sie dann die Adapter mit SIKA Klebemasse darauf (Fig. 1 oder 2).
- Fixieren Sie mit einigen Schrauben, um ein Verschieben während des Trocknens zu verhindern. Vorbohren Ø4,2 (Fig. 1 oder 2).
- Hängen Sie die Markise an die Adapter.
- Bei der Thule Omnistor 1000 oder 2000:
Bohren Sie Ø 6,5 mm Löcher durch die Rückwand der Markise und die Adapterteile und befestigen Sie den Markisenkasten an beiden Adapterteilen (Fig. 3).
Bemerkung: Um beim Durchbohren der Kassette das Tuch nicht zu beschädigen, die Stützbeine der Markise so hoch, wie möglich stellen.
- Bei der Thule Omnistor 5002 of 5003:
Befestigen Sie die Markise mit den Bohrschrauben 4,2 x 16 aus dem Montagesatz der Thule Omnistor. Bei Bedarf, vorbohren mit Ø 3 mm (fig. 4).

BEMERKUNGEN ZUM GEBRAUCH DER MARKISE

- Lesen Sie die allgemeinen Bemerkungen auf der Gebrauchsanweisung der Markise sorgfältig.
- Regelmässig die Befestigung der Adapter am Fahrzeug überprüfen.
- Bei Markisen mit Gelenkarmen (Thule Omnistor 5002) maximal 1 Meter auskurbeln, dann die Stützbeine aufstellen und erst dann weiter auskurbeln. Auf diese Weise wird ein Eindringen der Karosserie vermieden.