

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Einbau und Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Geben Sie sie im Falle einer Weitergabe des Produktes an den Nutzer weiter.

Inhalt

1	Lieferumfang	7
2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
3	Rollo montieren	8
4	Rollo benutzen	8
5	Reinigung und Pflege	9
6	Gewährleistung	9

1 Lieferumfang

Pos. in Abb. 1 , Seite 2	Anzahl	Beschreibung
1	1	Rollo
2	6	Befestigungsschrauben
3	2	Abdeckung
4	2	Adapter

2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Softrollo ist geeignet für Fenster in Wohnmobilen oder Wohnwagen. Es besitzt ein Fliegenschutzrollo und ein Verdunkelungssystem.

3 Rollo montieren

Rollo befestigen (Abb. 2, Seite 2)



ACHTUNG!

- Wenn die mitgelieferten Schrauben in der Wand keinen Halt finden, müssen Sie abhängig von der Wandkonstruktion geeignete Dübel verwenden.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Wand nicht durchbohren.

- Richten Sie das Rollo zum Fensterausschnitt aus und befestigen Sie das Rollo mit den Schrauben an der Wand. Bohren Sie vor, falls die Wandkonstruktion es erfordert.

Führungsschienen montieren (Abb. 3, Seite 3 bis Abb. 4, Seite 3)

- Wählen Sie die für die Montagesituation geeigneten Abschlüsse der Führungsschienen aus.
 - Abdeckung zur Befestigung unter der Führungsschiene (Abb. 1 3, Seite 2)
 - Adapter zur Befestigung neben der Führungsschiene (Abb. 1 4, Seite 2)
- Befestigen Sie die Führungsschienen rechtwinkelig zur Kassette mit den Schrauben an der Wand. Bohren Sie vor, falls die Wandkonstruktion es erfordert.

4 Rollo benutzen

Rollo schließen

- Ziehen Sie den unteren Abschlusstab des Verdunkelungssystems nach unten und schieben Sie ihn in die gewünschte Position.
- Ziehen Sie den oberen Abschlusstab des Fliegenschutzrollos nach unten und schieben Sie ihn in die gewünschte Position.

Rollo öffnen

- Schieben Sie die jeweiligen Abschlusstäbe wieder nach oben.

5 Reinigung und Pflege



ACHTUNG!

Keine scharfen oder harten Gegenstände oder Reinigungsmittel zur Reinigung verwenden, da dies zu einer Beschädigung des Produktes führen kann.

- Reinigen Sie das Produkt gelegentlich mit einem feuchten Tuch.
- Um ein möglichst leichtes Gleiten der Abschlussstäbe in den beiderseitigen Führungsschienen zu erreichen, sprühen Sie diese an den Gleitflächen in regelmäßigen Abständen mit Silikonspray in geringer Dosis ein.
- Halten Sie das Rollo nicht über einen längeren Zeitraum geschlossen, um eine Materialermüdung zu vermeiden.
- Bei längerem Stillstand eines Fahrzeuges ziehen Sie die Verdunklung so weit hoch, bis die einzelnen Waben leicht auseinandergezogen sind und damit das Wabensystem beidseitig belüftet ist (vorbeugende Maßnahme gegen Schimmelbildung).

6 Gewährleistung

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an die Niederlassung des Herstellers in Ihrem Land (Adressen siehe Rückseite der Anleitung).

Zur Reparatur- bzw. Gewährleistungsbearbeitung müssen Sie folgende Unterlagen mitschicken:

- eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum,
- einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung.