

HANDBUCH

MOBILER BACKOFEN OMNIA CLASSIC ORIGINAL 2L UND MAXI 3L

Eine vollständige Gebrauchsanweisung finden Sie auf unserer Webseite.

Wichtig!

Bewahren Sie den Omnia Classic außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie andere Personen den Ofen nicht benutzen, wenn diese nicht wissen, wie er funktioniert oder das Handbuch nicht gelesen haben. Wenn der Ofen in Betrieb ist, darf er niemals unbeaufsichtigt gelassen werden. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn sich Kinder in der Nähe aufhalten.

Alle Teile werden sehr heiß. Eine unsachgemäße Verwendung und Handhabung des Ofens kann gefährlich sein. Seien Sie vorsichtig und drehen Sie den Kopf zur Seite, wenn Sie den Deckel öffnen.

Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und entsprechend den Anweisungen in diesem Handbuch und in der vollständigen Bedienungsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder eine Nichtbeachtung des Handbuchs oder der Bedienungsanleitung entstehen.

Wird sehr heiß!

Alle Teile werden sehr heiß. Der Knauf kann eine Temperatur von mehr als 100°C erreichen. Verwenden Sie deshalb immer Topflappen, wenn Sie den Deckel berühren. Benutzen Sie Topflappen oder den Omnia-Tragegriff (Zubehör), wenn Sie mit der Omnia-Form arbeiten. Der Unterteil wird sehr heiß und muss zuerst abkühlen, bevor Sie ihn anfassen können. Aufgrund der hohen Hitze nimmt der Unterteil aus Edelstahl eine geflammte Färbung an. Wenn die Hitze in der Form zu hoch wird (weil auf einer zu hohen Leistungsstufe gekocht wird, die Garzeit sehr lang ist und/oder die Form nur wenig gefüllt ist), kann sich die Farbe des Deckels verändern. Diese Veränderungen beeinträchtigen jedoch nur die Optik, nicht die Funktion.

Bitte beachten Sie

Das Loch im Unterteil hat eine scharfe Kante. Bei unvorsichtiger Handhabung kann es zu Schnittverletzungen kommen.

Reinigen Sie die Form mit der Hand. Spülmittel, insbesondere Spülmaschinenreiniger, können die Oberfläche verfärben.

Omnia Classic kann auf allen Wärmequellen außer Induktionskochfeldern verwendet werden.

Nicht geeignet für säurehaltige Lebensmittel.

Artikelnummer:

www.omniasweden.com