

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Einbau und Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Geben Sie sie im Falle einer Weitergabe des Produktes an den Nutzer weiter.

Inhalt

1	Erklärung der Symbole	18
2	Sicherheitshinweise	18
3	Lieferumfang	20
4	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	20
5	Technische Beschreibung	21
6	Dunstabzugshaube montieren	21
7	Dunstabzugshaube verwenden	23
8	Reinigung	24
9	Entsorgung	24
10	Gewährleistung	24
11	Technische Daten	25

1 Erklärung der Symbole

**WARNUNG!**

Sicherheitshinweis auf eine Gefahrensituation, die zum Tod oder zu schwerer Verletzung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

**VORSICHT!**

Sicherheitshinweis auf eine Gefahrensituation, die zu einer leichten oder mittelschweren Verletzung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

**ACHTUNG!**

Hinweis auf eine Situation, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

**HINWEIS**

Ergänzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

2 Sicherheitshinweise

Beachten Sie die vom Fahrzeughersteller und vom Kfz-Handwerk vorgeschriebenen Sicherheitshinweise und Auflagen!

Der Hersteller übernimmt in folgenden Fällen keine Haftung für Schäden:

- Montage- oder Anschlussfehler
- Beschädigungen am Produkt durch mechanische Einflüsse und falsche Anschlussspannung
- Veränderungen am Produkt ohne ausdrückliche Genehmigung vom Hersteller
- Verwendung für andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

Beachten Sie folgende grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen beim Gebrauch von elektrischen Geräten zum Schutz vor:

- elektrischem Schlag
- Brandgefahr
- Verletzungen

2.1 Umgang mit dem Gerät



WARNUNG!

- Die Montage und Reparaturen der Dunstabzugshaube dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden, die mit den verbundenen Gefahren bzw. den einschlägigen Vorschriften vertraut sind.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen. Wenden Sie sich im Reparaturfall an den Service-Stützpunkt in Ihrem Land (Adressen auf der Rückseite).
- Personen (einschließlich Kinder), die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Produkt sicher zu benutzen, sollten dieses Produkt nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.
- Montagearbeiten und elektrische Verkabelung müssen von qualifizierten Fachhandwerkern unter Einhaltung aller gültigen Vorschriften und Normen durchgeführt werden.
- Achten Sie beim Schneiden oder Bohren in Wand oder Decke darauf, dass keine elektrischen Leitungen oder nicht sichtbare Geräte beschädigt werden.
- Um das Brandrisiko zu reduzieren, dürfen nur Rohre der Klasse UL94-HB oder höher verwendet werden.
- Der Abstand zwischen Gaskocherflamme und Dunstabzugshaube muss mindestens 50 cm betragen.



VORSICHT!

- Die Dunstabzugshaube muss so sicher installiert werden, dass diese nicht herabfallen kann.
- Betreiben Sie die Dunstabzugshaube nur, wenn das Gehäuse und die Leitungen unbeschädigt sind.
- Achten Sie darauf, dass brennbare Gegenstände nicht im Bereich des Luftaustritts gelagert bzw. montiert sind. Der Abstand muss mindestens 50 cm betragen.
- Greifen Sie nicht in den Lüftungsauslass und führen Sie keine Fremdgegenstände in das Gerät ein.

3 Lieferumfang

Pos. in Abb. 1 , Seite 3	Menge	Beschreibung
1	1	Dunstabzugshaube
2	1	Abdeckkappe
3	1	Dachhaube
4	1	Lüfter
5	1	Gummidichtung
6	1	Schlauchschelle
7	1	Rohrleitung
8	1	Schlauchschelle
9	1	Filter
10	6	Schrauben 4,2 x 25
11	3	Schrauben 4,2 x 13
12	3	Schrauben 3,5 x 9,5
13	4	Schrauben 3,5 x 13
14	1	Schraube 3,5 x 25



4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Dunstabzugshaube CK400 ist für den Einbau in Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten vorgesehen.

5 Technische Beschreibung

Die Dunstabzugshaube CK400 entfernt beim Kochen entstehende Gerüche und Dampf. Das Gerät ist ausgestattet mit einem abnehm- und waschbaren Filter, zwei eingebauten Leuchtmitteln und einem Lüfter mit zwei Leistungsstufen. Er ist über eine biegsame Rohrleitung mit dem Innenbereich verbunden und kann dank der witterungsbeständigen Abdeckkappe auf dem Dach des Wohnmobils montiert werden.

5.1 Bedienelemente

Pos. in Abb. 2 , Seite 3	Beschreibung
1	Filter
2	Schalter Lüfter 
3	Schalter Licht 
4	Leuchtmittel

6 Dunstabzugshaube montieren

Hinweise zum Montageort

Die Dunstabzugshaube soll vorzugsweise über der Kochstelle angebracht und nach Möglichkeit in einen Hängeschrank eingebaut werden. Der Abstand zwischen Gaskocherflamme und Dunstabzugshaube muss mindestens 50 cm betragen.

Der Lüfter soll auf dem Dach auf möglichst ebener Fläche montiert werden. Bei Anbringen auf schrägem Untergrund muss die Dachhaube so gedreht werden, dass eine der drei Wasserablauföffnungen in Richtung des Gefälles gerichtet ist. Ein Neigungswinkel bis zu 20° beeinträchtigt die Leistung des Lüfters bei stillstehendem Motor nicht.

6.1 Lüfter montieren

- Wählen Sie auf dem Dach einen geeigneten Montageort für den Lüfter.
- Zeichnen Sie die Lage und Größe der Öffnung von 105 mm Durchmesser vor (Abb. **3**, Seite 4).
- Bohren Sie vor und schneiden Sie die Öffnung auf dem Dach sorgfältig mit einer Stichsäge o. ä. aus.
- Legen Sie den Lüfter auf die Öffnung und markieren Sie die sechs Schraubenlöcher.
- Tragen Sie einen dünnen Ring aus einem dauerelastischen Abdichtungsmaterial um jedes Loch auf.
- Setzen Sie die Gummidichtung (Abb. **5** 4, Seite 5) in die Rille auf die Unterseite des Lüfters ein.



HINWEIS

Ziehen Sie den Lüfter so fest an, dass die Gummidichtung nahtlos am Dach anliegt.

- Befestigen Sie den Lüfter (Abb. **5** 3, Seite 5) mit den sechs mitgelieferten Schrauben (4,2 x 25).
- Befestigen Sie die Dachhaube (Abb. **5** 2, Seite 5) mit den drei mitgelieferten Schrauben (3,5 x 9,5).
- Befestigen Sie die Abdeckkappe (Abb. **5** 1, Seite 5) mit den drei mitgelieferten Schrauben (4,2 x 13).

6.2 Dunstabzugshaube montieren



WARNUNG!

- Bringen Sie die Dunstabzugshaube vorzugsweise über der Kochstelle an und bauen Sie sie in einen Hängeschrank ein.
- Der Abstand zwischen Gaskocherflamme und Dunstabzugshaube muss mindestens 50 cm betragen.

- Wählen Sie im Innenraum einen geeigneten Montageort für die Dunstabzugshaube.
- Zeichnen Sie die Lage und Größe des Ausschnitts im Boden des Hängeschrankes vor (Abb. **4**, Seite 4).

- Bohren Sie vor und schneiden Sie den Ausschnitt sorgfältig mit einer Stichsäge o. ä. aus.
- Setzen Sie die Dunstabzugshaube von unten in den Schrank ein und befestigen Sie sie mit den vier mitgelieferten Schrauben (3,5 x 13) (Abb. **6**, Seite 5).
- Befestigen Sie den Schlauch (Abb. **6** 3, Seite 5) an der Dunstabzugshaube (Abb. **6** 5, Seite 5) und am Lüfter (Abb. **6** 1, Seite 5) mit den Schlauchschellen (Abb. **6** 2 und 4, Seite 5).
- Setzen Sie den Filter (Abb. **2** 1, Seite 3) in die in die Dunstabzugshaube ein.

6.3 Dunstabzugshaube elektrisch anschließen





- Verbinden Sie den Lüfter mit der Batterie, siehe Abb. **7**, Seite 6.

Legende





Pos. in Abb. 7 , Seite 6	Beschreibung
1	Lüfter
2, 3	Sicherungshalter mit Sicherung 4 A T (5 x 20 mm)
4	Batterie (12 V---
sw	schwarz
ws	weiß
rt	rot
bl	blau

7 Dunstabzugshaube verwenden

Dunstabzugshaube ein- und ausschalten

- Schalten Sie die Dunstabzugshaube mit dem Schalter „“ (Abb. **2** 3, Seite 3) ein (auf halber  oder voller  Leistung des Gebläses) und aus .

Licht ein- und ausschalten

- Schalten Sie das Licht mit dem Schalter „“ (Abb. **2** 2, Seite 3) ein ( / ) und aus ().

8 Reinigung



HINWEIS

Der Filter der Dunstabzugshaube muss regelmäßig gereinigt werden, da sich dort das Fett sammelt. Wie oft eine Reinigung nötig ist, hängt davon ab, wie oft gekocht und wie oft die Dunstabzugshaube eingeschaltet wird. Reinigen Sie den Filter nicht erst, wenn die Leistung der Dunstabzugshaube merklich nachlässt.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

Keine scharfen oder harten Gegenstände oder Reinigungsmittel zur Reinigung verwenden, da dies zu einer Beschädigung des Produktes führen kann.

- Reinigen Sie das Produkt gelegentlich mit einem feuchten Tuch.
- Entnehmen Sie den Filter (Abb. **8**, Seite 6) und reinigen Sie den Filter mit warmem Wasser und synthetischem Reinigungsmittel (z. B. Spülmittel).

9 Entsorgung

- Geben Sie das Verpackungsmaterial möglichst in den entsprechenden Recycling-Müll.



Wenn Sie das Produkt endgültig außer Betrieb nehmen, informieren Sie sich bitte beim nächsten Recyclingcenter oder bei Ihrem Fachhändler über die zutreffenden Entsorgungsvorschriften.

10 Gewährleistung

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, wenden Sie sich bitte an die Niederlassung des Herstellers in Ihrem Land (siehe Rückseite) oder an Ihren Fachhändler.

Zur Reparatur- bzw. Gewährleistungsbearbeitung müssen Sie folgende Unterlagen mitschicken:

- eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum,
- einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung.

11 Technische Daten

	CK400
Artikelnummer:	9103303093
Anschlussspannung:	12 V $\overline{\text{---}}$
Kapazität:	70/125 m ³ /h
Leistungsaufnahme:	30 W
Leistungsaufnahme Beleuchtung:	4 W (2x 2 W)
Abmessungen (B x H x T):	siehe Abb. 9 , Seite 7
Gewicht:	3,0 kg
Prüfzeichen:	