

**Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Geben Sie sie im Falle einer Weitergabe des Kühlgerätes an den Nutzer weiter.**

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch **nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch** oder **falsche Bedienung** verursacht werden.

# 1 Sicherheitshinweise

## 1.1 Allgemeine Sicherheit



### WARNUNG!

- Kontrollieren Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes, ob Betriebsspannung und Netzspannung übereinstimmen (siehe Typenschild).
- Personen (einschließlich Kinder), die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, sollten dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.
- Nehmen Sie das Gerät **nicht** in Betrieb, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.
- Benutzen Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.
- Setzen Sie das Netzteil bzw. das 12-V-Ladekabel niemals Nässe aus.
- Laden Sie das Gerät **nicht** auf, wenn das Ladekabel, das Netzteil oder die Ladebuchse am Gerät sichtbare Beschädigungen aufweisen.
- Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen.  
Wenden Sie sich im Reparaturfall an den Kundendienst.



### VORSICHT!

- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen ist. Dies kann zu Verletzungen und Materialschäden führen.

## 1.2 Sicherheit beim Betrieb des Gerätes



### WARNUNG!

- Benutzen Sie das Gerät nie in Räumen, in denen feuergefährliche Stoffe lagern oder sich brennbare Gase gebildet haben. Funken vom Motor können diese entzünden.
- Saugen Sie keine
  - lösungsmittelhaltigen oder ätzenden Flüssigkeiten
  - heißen, glühenden, harten oder spitzen Gegenstände
  - giftigen Materialien.Diese können das Gerät oder den Filter beschädigen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Achten Sie beim Saugen von Flüssigkeiten darauf, dass die Flüssigkeit im Behälter nicht über die Markierung „MAX FILL LINE“ steigt.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf den Kopf, wenn Sie Flüssigkeiten eingesaugt haben.
- Benutzen Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen.



### VORSICHT!

- Halten Sie die Düsen während des Betriebs von Augen, Ohren und Gesicht fern. Achten Sie darauf, dass Haare, lose Kleidung und Finger nicht in die Öffnungen oder an sich drehende Teile kommen.
- Halten Sie Kinder und Tiere beim Gebrauch des Gerätes in einem sicheren Abstand.
- Achten Sie besonders auf einen sicheren Stand, wenn Sie das Gerät auf Treppen verwenden.



### ACHTUNG!

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in Räumen, nie im Freien.
- Achten Sie darauf, dass keine Öffnungen verstopft werden. Reinigen Sie ggf. die Öffnungen, bevor Sie den Staubsauger benutzen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht ohne Filter in Betrieb.
- Achten Sie darauf, dass der Akku nie vollständig entladen wird. Sie erkennen einen leeren Akku daran, dass der Motor langsamer läuft. Laden Sie den Akku so bald wie möglich nach jedem Gebrauch wieder auf.



### HINWEIS

- Halten Sie den Filter sauber, denn die Leistung des Staubsaugers hängt stark vom Zustand des Filters ab.